

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



ELEKTROMOS HAMULEVÁLASZTÓ

PM-ESP-2000





EREDETI ŰMUTATÓ

Tartalom

1.	Szimbólumok leírása	3
2.	Rendeltetésszerű használat	4
3.	Általános biztonsági feltételek	4
4.	Eszköz paraméterei.....	4
5.	Készülék leírása	5
6.	A készülék kezelése	5
	Felkészülés a munkára:.....	5
	Munka az elválasztóval.....	6
7.	Tisztítás és karbantartás	6
8.	Garancia.....	6
9.	Használt készülékek ártalmatlanítása	7
10.	Termelő	7
11.	Megfelelő ségi nyilatkozat	7

A kézikönyv a termékkel kapcsolatos alapvető információkat tartalmaz, azonban készülékeink folyamatos fejlesztése miatt a kézikönyvben szereplő adatok eltérhetnek a valóstól. Kérjük, ügyeljen az esetleges eltérésekre.

1. Szimbólumok leírása

	FIGYELEM: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági ajánlásokat. Őrizze meg a kézikönyvet.
	Szigetelési osztály II

2. Rendeltetés szerű használat

A hamuleválasztó kandallók, grilltálak hideg, száraz hamutól való tisztítására szolgál. A tágas tartálynak és a flexibilis tömlőnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeket is elérheti és alaposan meg lehet tisztítani. A szeparátor cserélhető légszűrővel van felszerelve. A szerszám helyes, megbízható és biztonságos működése tehát a megfelelő használaton múlik.

A szerszám használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg. A szállító nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv biztonsági előírásainak és ajánlásainak be nem tartásából eredő károkért.

3. Általános biztonsági feltételek

A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), beleértve a tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyeket is, kivéve, ha a felelős személyek felügyelik vagy kioktatják őket a készülék használatára biztonságuk érdekében. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. A terméket száraz üzemre tervezték. Tilos vizet, nedves hamut vagy egyéb nedves hulladékot felvenni. Fennáll az áramütés veszélye, amely viszont veszélyt jelenthet a felhasználó és a közelben tartózkodók egészségére és életére.

A szeparátort zárt helyiségekben való használatra tervezték, és nem szabad vízzel kitenni, beleértve a csapadékat is.

Mielőtt a tápkábel csatlakozóját csatlakoztatná a készülékhez, győződjön meg arról, hogy a táphálózat paraméterei megfelelnek a készülék adattábláján feltüntetett paramétereknek. Minden használat előtt ellenőrizze a készülék állapotát, beleértve a tápkábel és a csatlakozó állapotát. Ha bármilyen hibát észlel, ne használja a készüléket. A sérült kábeleket és vezetékeket szakcélegben kell újjá cserélni.

A készülék karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van húzva a hálózati aljzatból. Tartsa távol a készüléket illetéktelen személyektől, különösen gyermekektől. Üzem közben is ügyeljen arra, hogy a készülékhez illetéktelen személyek, különösen gyermekek ne férhessenek hozzá.

A készüléket a fogantyúval szállítsa, ne mozgassa a készüléket a tápkábelnél fogva.

4. A készülék paraméterei

PM-ESP-2000 MODELL	
TÁPELLÁTÁS	230V / 50Hz
NÉVTELJESÍTMÉNY	1650W
CSÚCSTELJESÍTMÉNY	2000W
SZÍVÓERŐ	16 kPa
TARTÁLY KAPACITÁSA	20L
TÁPKÁBEL HOSSZA	3,7 m
NETTÓSÚLY	3kg

5. Készülék leírása

	
<p>1. Fedje le a motort 2. HEPA szűrő (védi a motort a szennyeződéstől és a portól) 3. Len/Takanine szűrő (meghosszabbítja a motor élettartamát)</p>	<p>4. Tartály szállítókerekekkel 5. Alumínium szívócsúc (kerek) 6. Alumínium fúvóka (lapos) 7. Hőálló szivattyómű</p>
	

6. A készülék működése

Felkészülés a munkára:

1. Ellenőrizze a tartályt, szükség esetén ürítse ki a hulladéktól.
2. Ellenőrizze a tartályfedél alatti tömítési állapotát (a tömítés a szövetes szűrő külső része), ha szükséges, tisztítsa meg puha, enyhén nedves ruhával. • Ne használjon oldószert a tömítés tisztításához.

- A jól megtisztított tömlő és szűrő közötti szoros kapcsolatot biztosítja a fedél és a tartály között, és ezáltal a leválasztó hatékonyabb működését.
3. Ellenőrizze a szűrő állapotát, ha szennyezettek, tisztítsa meg őket legfeljebb 0,3 MPa nyomású szűrőtett levegő árammal. • Ha a szennyező réteg nem távolítható el a szűrőről, cserélje ki egy újra.
 4. FIGYELEM! A szeparátort megfelelően beszerelt légszűrő nélkül üzemeltetni tilos. Ez károsíthatja a készüléket és áramütést okozhat.
 5. Először a szűrőt kell felszerelni, úgy kell elhelyezni, hogy a műanyag tömlő és egyenletesen tapadjon a tartály széleihez.
 6. Helyezze be a HEPA szűrőt a fedél aljára, hogy az egyenletesen illeszkedjen.
 - A HEPA szűrő a burkolatban található reteszekkel van rögzítve. Hozzá tartozik győződjön meg arról, hogy minden retesz "elkapja" a szűrőt.
 7. Szerelje fel a fedelet a tartályra a kapcsolatokkal. Ügyeljen arra, hogy a burkolaton két domborítás található a csatlakozás legjobb szorosságának elérése érdekében.
8. Csatlakoztassa a rugalmas tömlőt a bemenethez.
 9. Csatlakoztassa a szűrőfejet a tömlő szabad végéhez.

Munka elválasztóval

1. FIGYELEM! A készülékkel forró hamuval dolgozni tilos. Behúzható hőmérséklet a hulladékleválasztón keresztül a hőmérséklet nem haladhatja meg a 60 °C-ot.
 2. Győződjön meg arról, hogy minden előkészületet megfelelően hajtott végre.
 3. Győződjön meg arról, hogy a készülék kapcsolója "O" állásban van.
 4. Dugja be a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatba, majd kapcsolja a kapcsolót "I" állásba.
5. A munka befejezése után kapcsolja ki az elválasztót a kapcsolóval, majd húzza ki a kábel csatlakozóját a hálózati aljzattól.
 6. Folytassa a karbantartási tevékenységeket.
- 7.** Tisztítás és karbantartás 1. Az elválasztó minden egyes használata után ellenőrizze a tartályt, a fedéltömlőt és a szűrőt levegőt a "Munka előkészítése" című részben leírtak szerint.
2. Tisztítsa meg a készüléket legfeljebb 0,3 MPa nyomású szűrőtett levegő árammal.
 3. Különös figyelmet kell fordítani a szellőzőnyílások átjárhatóságára, mind a bemeneti, mind a kimeneti nyílásokra. Szükség esetén tisztítsa meg legfeljebb 0,3 MPa nyomású szűrőtett levegő árammal.
 4. Ne használjon éles fémtárgyakat a szellőzőnyílások tisztításához.
 5. Távolítsa el a durva szennyező réteget a házról egy puha ruhával.

8. Garancia

A garancia a jogszabályi előírásoknak megfelelően került megkötésre. A garancia lejár, ha a készüléket olyan harmadik fél javította meg, aki nem egy hivatalos szervizközpont alkalmazottja. A készülék sérülése esetén a készüléket visszaküldheti a gyártónak. Jótállási igény érvényesítéséhez ne saját maga javítsa meg és ne nyissa ki a készülék burkolatát.

9. Használt eszközök eltávolítása



Hasznos élettartama végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékként kidobni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtő- és újrahasznosítási helyére kell vinni. Ezt a terméken, a kézikönyven vagy a csomagoláson található szimbólum jelzi. A használt eszközök újrafelhasználásával, anyagok újrafelhasználásával vagy egyéb hasznosítási formáival Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.

10. Termelő

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna utca
Obroncow Poczty Gdańskie 97 42-400
Zawiercie

11. Megfelelő ségi nyilatkozat