

PM0630

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



# POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



IPARI VENTILÁTOR

IPARI 60







EREDETI ÚTMUTATÓ

## Tartalomjegyzék

FIGYELMEZTETÉS/INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK.....	2
A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA.....	2
MŰSZAKI ADATOK .....	2
BIZTONSÁG .....	3
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK.....	3
ELEKTROMOS BIZTONSÁG .....	3
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS.....	4
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE .....	4
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS .....	4
GARANCIA ÉS SZERVIZ.....	5
A gyártói garancia kizárása .....	5
Szolgáltatás.....	5
A HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA .....	6
A GYÁRTÓ ADATAI:.....	6
ESZKÖZ DIAGRAM.....	7
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.....	8

**FIGYELMEZTETÉS/INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK**

	MEGJEGYZÉS: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági ajánlásokat. Mentse el az utasításokat.
	MEGJEGYZÉS: Karbantartás és tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramellátásról.
	Védelmi osztály II
	KERESZTETT KEMÉNYTÁBLÁZAT: A használt berendezések kötelező szelektív gyűjtése és a többi hulladékkal együtt történő elhelyezésének tilalma. Kérjük, olvassa el a "HASZNÁLT KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA" című részt. A fellebbezés forrása nem található."

**A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA** A Powermat ipari

ventilátor kizárólag helyiségek szellőztetésére szolgál

otthoni használatra. Elosztja a hideg levegőt a padlószintről a szoba többi részébe. A készüléket rendeltetészerűen használja. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetéstől eltérő használatból eredő károkért.

A készüléket csak hivatalos szervizben szabad javítani és karbantartani.

**MŰSZAKI ADATOK**

Modell	IPARI 60
Tápegység	220-240V/50Hz
Motor teljesítmény	220W
Maximális fordulatszám	1300 ford./perc
Zajszint	65 dB
Légáramlás szabályozás	Folyadék
Ventilátor átmérője	61 cm / 24"
Készülék magassága	85 cm-ig
Kábelhosszúság	1,8 m
Légáramlat	12000 m <sup>3</sup> /h
Ügy	Porszórt acél
Nettó tömeg	12,5 kg
Bruttó súly	15 kg

## BIZTONSÁG

A munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Kérjük, őrizze meg későbbi hivatkozás céljából. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a terméket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa annak érdekében, hogy a törvényi előírásokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez igazítsa, illetve tervezési vagy kereskedelmi okokból.

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

1. A terméket nem gyermekek általi használatra tervezték. Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, nehogy gyermekek játszanak vele.
2. Ezeket az utasításokat nem ismerő személyek felügyelet nélkül ne használják a készüléket.
3. Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint a ventilátorok és elektromos készülékek használatához szükséges ismeretek vagy tapasztalatok hiánya miatt nem szabad használni ezt a készüléket. A kivétel ez a helyzet ha ezeket az embereket kioktatták a berendezés használatára, és a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak.
4. Győződjön meg arról, hogy a ventilátor stabil felületen van működés közben.
5. Munka közben soha ne dugjon ujjakat, ceruzát vagy más tárgyat a védőburkolatba ventilátor.
6. Tartsa tisztán a készüléket, különösen a készülék szellőzőrácsait (lásd KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS).
7. Ne helyezze a be- és kimeneteket fal vagy függöny felé.
8. Nem használható olyan helyiségekben, ahol a hőmérséklet magasabb, mint 40oC.

## ELEKTROMOS BIZTONSÁG

1. A ventilátort csak 220-240 V AC hálózathoz csatlakoztassa.
2. Ne a vezetéknél fogva húzza ki a dugót az elektromos aljzataból.
3. Ne működtesse a készüléket, ha az elektromos kábel sérült.  
Ha a tápkábel megsérül, azonnal ki kell cserélni egy szervizben a veszély elkerülése érdekében. A készüléket csak megfelelően képzett szerviztechnikus javíthatja. A nem megfelelően elvégzett javítások komoly veszélyeket okozhatnak a felhasználó számára. Hiba esetén forduljon egy hivatalos szervizhez.
4. Mielőtt áthelyezné a ventilátort egy másik helyre, húzza ki a csatlakozódugót az aljzatokból elektromos.
5. Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
6. Mielőtt bármilyen beavatkozást végezne a készülékkel (a készülék szétszerelése tároláshoz, tisztításhoz és minden egyéb karbantartási tevékenységhez), húzza ki a csatlakozódugót az elektromos aljzataból.
7. A készülék nem használható szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben; ez áramütést vagy a készülék elektromos rendszereinek károsodását okozhatja.
8. Ne használja a ventilátort nyitott ablak közelében. Az eső fertőzést okozhat elektromosság.
9. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.

10. Ne használja kád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében. Ez áramütést okozhat elektromos.

## TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

Az ipari ventilátor csak megfelelően összeszerelt tartótalppal használható.

Ha az alap megsérül, forduljon egy hivatalos szervizközpontoz. A készüléket sima, stabil, vízszintes felületre kell helyezni.

1. Csavarja fel a kerekeket (10) a ventilátordobra (3), mindegyikhez használjon három csavart (11) minden kerék.
2. Szerelje fel az alapot (12) a ventilátordobra (3) csavarokkal (11).
3. Ellenőrizze a ventilátor tartóelemeinek megfelelő felszerelését. Emlékezz arra az alapnak teljesen érintkeznie kell a talajjal, ha nem, csavarja ki az alapot, fordítsa el 180o-kal és ismétlje meg a 2. lépést.

## A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

Használat előtt ellenőrizze a készülék műszaki állapotát, nincs-e repedve az alap vagy a ház, és nem sérült-e a hálózati kábel. Ha úgy találja, hogy a hálózati kábel sérült, forduljon egy hivatalos szervizhez vagy egy megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező villanszerelőhöz. A készülék csak 220-240V/50Hz elektromos hálózattal tud működni.

A ventilátor vezérlése a vezérlőpulton keresztül történik.

- a) Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos hálózathoz a táblán szereplő paramétereknek megfelelően névleges.
- b) Állítsa a vezérlőgombot a LOW és HIGH tartományok közé.
- c) Használat után forgassa a gombot OFF állásba a készülék kikapcsolásához.

A ventilátor sebességét a beállító gombbal lehet beállítani.

LOW – alacsony ventilátor fordulatszám

HIGH – nagy ventilátor fordulatszám

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készüléket tisztán kell tartani, ez megelőzi az esetleges sérüléseket és meghosszabbítja a készülék élettartamát.

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

1. A ventilátort puha, nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztítsa tisztítás.
2. Ne használjon benzint, oldószert vagy bármilyen éles tárgyat.
3. Különösen ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por a motorra vagy más elektromos alkatrészekre víz jön ki.
4. Ne használjon súrolószert, mert károsíthatja a ventilátor felületét.
5. Az alapos tisztításhoz távolítsa el az előlapot.

6. Tisztítás után alaposan szárítsa meg a ventilátor alkatrészeit  
száraz ruhával.

A készülék összeszerelve vagy szétszerelve tárolható. Szétszerelt készülék esetén ajánlatos az eredeti csomagolásban vagy hasonló, megfelelő méretű dobozban tárolni.

Biztonságos és száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolandó.

## GARANCIA ÉS SZERVIZ

A jótállási idő alatt a vásárló jogosult a gyártási hibából eredő ingyenes javításra.

A jótállás csak akkor érvényesül, ha a terméket hiánytalanul, szétszedve, a vásárlást igazoló bizonylattal és megfelelően kitöltött jótállási jeggyel az értékesítési helyre szállítják.

### A GYÁRTÓI GARANCIA KIZÁRÁSAI

Ezek akkor fordulnak elő, ha a készülék természetes elhasználódásból vagy a berendezés helytelen kezeléséből eredő károsodást mutat (pl. túlterhelés, túl nagy nyomás kifejtése - különösen repedések vagy törések a műanyag részekben, valamint egyéb mechanikai sérülések és hibák, amelyek az ilyen sérülésekből, gondatlanságból erednek). karbantartásnál és a motor szellőzőcsatornáinak, kapcsolóinak, gombjainak stb. feloldásában).

Valamint az alábbi esetekben:

- Lesznek kísérletek jogosulatlan javításra.
- A készüléket a garanciális időszak alatt manipulálták vagy megjavították jogosulatlan.

A garancia nem terjed ki a készülék azon elemeire, amelyek természetes kopás, túlterhelés vagy vízzel való elárasztás következtében megsérülhetnek.

### SZOLGÁLTATÁS

Az elektromos kéziszerszámok javítását csak szakképzett személyzet végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a készülék biztonságos használatát.

Cím:

Powermat szolgáltatás

utca Obrońców Poczty Gdańska 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, 4-es mellék

e-mail: Serwis@powermat.pl

## HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Hasznos élettartama végén ezt a terméket nem szabad a normál kommunális hulladékként kidobni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Ezt a terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum jelzi. Az anyagok újrafelhasználásával, újrafelhasználásával vagy egyéb használt berendezések használatával Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.

Csak az EU-országok számára:

A 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a használhatatlan elektromos kéziszerszámokat és a 2006/66/EK európai irányelvvel összhangban a sérült vagy használt akkumulátorokat/elemeket külön kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani.

A gyártó a BDO: 000063719 regisztrációs szám alatt aktív

Minden üzlet köteles térítésmentesen átvenni a régi berendezéseket, ha azonos típusú, azonos funkciót ellátó új berendezést vásárolunk. A régi berendezéseit ott hagyhatja abban az üzletben, ahol az új készüléket vásárolta.

Azok az üzletek, ahol legalább háztartási gépek értékesítési területe található 400 m<sup>2</sup>

, kötelesek ingyenesen átvenni a háztartásokból az ebben az egységben vagy annak közvetlen közelében lévő olyan hulladék berendezéseket, amelyek külső mérete nem haladja meg a 25 cm-t, anélkül, hogy új háztartási berendezéseket kellene vásárolni. A kis használt felszereléseket egy nagy szupermarketben hagyhatja anélkül, hogy újat kellene vásárolnia.

A háztartási célú berendezések vásárló részére történő átadásakor a forgalmazó köteles a háztartási használt berendezéseket a berendezés átadási helyén ingyenesen átvenni, feltéve, hogy a használt berendezés azonos típusú és ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított. felszerelés. Ha megrendelést ad le a gyártó hivatalos weboldalán keresztül, egyszerűen tájékoztasson minket úgy, hogy megjegyzését írja be a Megrendelés megjegyzései mezőbe. Így a használt elektromos és elektronikus berendezéseket visszaküldheti a szállítási helyre.

A régi készüléket gyűjtőhelyre is elviheti.

A hulladékberendezések tárolóhelyeiről további információ a következő címen érhető el:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

## A GYÁRTÓ ADATAI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna  
utca Obrońców Poczty Gdańska 97  
42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>





MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT