

PM1239

HASZNÁLATI UTASÍ TÁS



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



KÖDFEJLESZTŐ

PM-GD-87T






CE

EREDETI ÚTMUTATÓ

Tartalom

FIGYELMEZTETÉS/INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK	3	A KÉSZÜLÉK
CÉLJA.....	4	BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK.....	4	
Általános biztonsági utasítások	4	
Veszélyek.....	5	
MŰKÖDÉS ELVE	5	
A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA.....	6	A KÉSZÜLÉK
MÉRTEI.....	7	A KÉSZÜLÉK
TELEPÍTÉS	7	DOHÁNYZÁSI
MÓDSZEREK	8	
Hideg dohányzás	8	Meleg
dohányzás.....	8	
HŰKÉLKÉSZÍTÉS A FAFORGATÓPUSÁBAN.....	8	MŰSZAKI
ADATOK.....	9	
TISZTÍTÁS.....	9	
SZOLGÁLTATÁS	9	
GARANCIA.....	9	
A gyártói garancia kizárása	9	
A HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA	10	GYÁRTÓI
ADATOK	11	MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT	11	

FIGYELMEZTETÉ S/INFORMÁ CIÓS SZIMBÓLUMOK

	<p>MEGJEGYZÉS: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági ajánlásokat. Mentse el az utasításokat.</p>
	<p>MEGJEGYZÉS: Ne tegye ki esőnek vagy más légköri csapadéknak.</p>
	<p>MEGJEGYZÉS: Karbantartás és tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramellátásról.</p>
	<p>Védelmi osztály II</p>
	<p>KERESZTETT KEMÉNYTÁBLÁZAT: A használt berendezések kötelező szelektív gyűjtése és a többi hulladékkal együtt történő elhelyezésének tilalma. Kérjük, olvassa el a "HASZNÁLT KÉSZÜLÉK ÉRTALMATLANÍ TÁSA" című részt. A hivatkozás forrása nem található."</p>

AZ ESZKÖZ CÉLJA

A 4W-os elektromos szivattyúval felszerelt füstgenerátor ideális eszköz a hagyományos füstölők hidegfüstölésére és elektromos fűtésű füstölők meleg füstölésére. A teljes szerkezet rozsdamentes acélból készült, amely kedvező tlen időjárás körülmények között is lehetővé teszi a dohányzást és meghosszabbítja a készülék élettartamát.

A felhasznált anyag és a kidolgozás minősége megkönnyíti a hamu eltávolítását és a generátor tisztán tartását. A generátor átgondolt kialakítása lehetővé teszi nagy mennyiségű füst előállítását kis méretek megtartása mellett. A készletben található szivattyú maximum 2 x 3,5 l/perc teljesítménnyel tud működni. A szivattyún található gomb lehetővé teszi a légáramlás zökkenőmentes beállítását, ami lehetővé teszi a keletkező füst szintjének szabályozását. Az egész készletet fenyőfedél egészíti ki, amely biztosítja a faforgácskamra tömítettségét. A generátor legnagyobb előnye és előnye a hagyományos párástási módszerrel szemben a nagy hatásfok, ami egyben alacsony faapríték felhasználást is eredményez. A klasszikus módszerekkel ellentétben csak kis mennyiségű faforgácsot kell a generátorba helyezni a nagy mennyiségű füst eléréséhez. A generátor teljes feltöltése lehetővé teszi a füstölő ház folyamatos füstölését több órán keresztül anélkül, hogy ellenőrizni és gyakran faforgácsot kellene hozzáadni. A generátor nagy hatásfoka annak köszönhető, hogy a szivattyú a keletkező füstöt a füstölő kamrába kényszeríti.



Azok a személyek, akik nem olvasták el ezt a használati útmutatót, figyelmesen olvassák el a készülék első használatára előtte.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Ez a rész az elektromos lombfúvóval/porszívóval végzett munka alapvető biztonsági előírásait ismerteti.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően illeszkedik egymáshoz.
- A készülék nem lehet gyúlékony anyagok közelében.
- A készülék működés közben forró, és kikapcsolás után is sokáig meleg marad. A készüléket védő kesztyűben használja. Ne érintse meg a készüléket működés közben vagy kikapcsolása után, amíg az automatikusan le nem hűl.
- A füstgenerátor működése közben gyermekeket felügyelet nélkül hagyni felhívott.
- Kiskorúaknak tilos a készülék használata.
- Működés közben ne mozgassa a készüléket.
- Gyerekektől távol tartandó.



Megjegyzés: Ne merítse vízből a szivattyút.

VESZÉLYEK

Indítás előtt győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség és a frekvencia megegyezik a szivattyú adattábláján megadott paraméterekkel. Használjon szabványos konnektort. Ha a készülék nem működik megfelelően, ne károsítsa magát megjavítani, csak szakképzett szerelő végezheti el. Csatlakoztassa a szivattyút egy földelt aljzathoz. Ne használja a szivattyút, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.

Ha a szivattyú vízben van, NE próbálja eltávolítani! Először húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd távolítsa el a szivattyút. Ha víz kerül a készülék elektromos részeire, azonnal válassza le a szivattyút az elektromos hálózatról.



Figyelem

Ezt a berendezést nem használhatják gyermekek, csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek, valamint olyan személyek, akiknek nincs tapasztalata és ismeretei a berendezéssel kapcsolatban. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Mindig kapcsolja ki a szivattyút, ha nem használja, és minden összeszerelési, szétszerelési, karbantartási vagy tisztítási munka előtt.

A 40°C feletti környezeti hőmérséklet membránszakadáshoz vezethet.

MŰKÖDÉS ELVE


A füstgenerátor füstölő forgácson működik. Az izzó faforgács által keltett füst egy speciális kivágáson keresztül jut be a füstcsőbe, ahonnan a szivattyú által generált levegővel együtt a füstölő kamrába szorul.

A generátorhoz a legjobb 2-10 mm méretű faforgács keverékét használni, lehetőleg 50/50 arányban. Ez a keverék biztosítja a generátor optimális működését. A legjobb eredmény érdekében keverje össze egyenlő arányban 2 és 5 mm-es forgácsot.


Tipp

Vastag faapríték használata esetén javasolt a légáramlás csökkentése, ami a faapríték felhasználást is csökkenti. A füstgenerátor működése az időjárási viszonyoktól is függ. Erős szél esetén a generátorban az égés automatikusan megáll, ezért a szivattyún alacsonyabb légáramot kell beállítani.

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA



Fa burkolat



2x acéllemez




Füstcső és sárgaréz csatlakozó




Acél kamra




Légpumpa



Y alakú csatlakozó



Horog és szárnyas anya



Légi vonal

A KÉSZÜLÉK MÉRTEI



A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE A KÉSZÜLÉK

üzembe helyezése egyszerű. Csatlakoztassa a levegő szivattyú tömlőjét a berendezés oldalán lévő sárgaréz csatlakozóhoz. Ezután töltsen fel a készüléket a füstöléshez megfelelő mennyiségű faaprítékkal. Gyűjtsen meg a faforgácsot a kamra mindkét oldalán lévő lyukak segítségével. A legegyszerűbb, ha a faforgácsot szélálló gyújtóval néhány másodpercig mindkét oldalon meggyújtjuk, így a begyűjtés után azonnal füst kezd keletkezni. A füstgenerátort nem gyúlékony felületre kell helyezni. Kis mennyiségű forró hamu vagy elszénedett forgács eshet ki a gyújtónyílásokból. A füst például a grill fedelére, a füstölő dobozra vagy a vízforraló grillre irányítható. Hidegfüstölésre egy régi, használaton kívüli hűtőszekrényt is használhat. A hűtőszekrény segít fenntartani a kívánt alacsony hőmérsékletet. Különböző típusú fából készült szekrényeket is használhat a dohányzáshoz. A füstcső hosszabbító cső (például fém hangszercső) csatlakoztatható, hogy a füst a kívánt célpontra irányítható legyen.

1. Tolja át a füstcsövet a kamra oldalán lévő nyíláson. Győződjön meg arról, hogy a csőben lévő lyuk lefelé és a kamrában belül van.

2. Húzza meg az égéstermékcsövet a sárgaréz idomgal, ügyelve arra, hogy a csőben lévő lyuk továbbra is lefelé nézzen, ügyelve arra, hogy a csőben lévő lyuk továbbra is lefelé nézzen.
3. Csatlakoztassa a kampót a füstcsőhez.
4. Illessze át a horgot az első acéllemez nyílásán, ügyelve arra, hogy a lemez szélei felfelé íveljenek.
5. Helyezze el a második acéllemezt úgy, hogy a lemezek alja egymás felé nézzen.
6. Rögzítse és húzza meg a lemezeket a szárnyas anyával.
7. A készülék most használatra kész.

DOHÁNYZÁSI MÓDSZEREK

HIDEG DOHÁNYZÁS

8 és 25°C közötti hőmérsékleten játszódik le, és a füstölthúsok legerősebb szárítást okozza, de sok időt igényel. Ezt szünetekkel, több fázisban kell végrehajtani. Az első dohányzási szakasz általában 5-12 óráig tart. A szellőztetés a fázisok között (kb. 5 óra) történik a friss levegő biztosítása érdekében. Ez a füstölthús további szárítást okozza, és megfelelő aromát hoz létre. A termék től függően a teljes hidegfüstölési folyamat 3-5 fázisból áll. Ezt a módszert nyers kolbász és nyers termékek füstölésére alkalmazzák a pácolás után (főleg szárazon). Az így elkészített termékek tartósak, ízletesek és hosszú távú tárolásra alkalmasak. Kérjük, ne felejtse el ezt a hűvös, sötét és szellős helyen tenni. A termékek nem érintkezhetnek egymással, portól és fénytől óvni kell.

FORRÓDOHÁNYZÁS

Ezt a módszert elsősorban párolt és főtt termékek füstölésére használják. 24 és 60°C közötti hőmérsékleten füstöljük. Különböző 24 órán keresztül megszártás nélkül zajlanak, ezért a dohányzóhelyiség hőmérsékletét kiegészítő fűtőforrással (pl. elektromos) kell fenntartani. A faanyag elégetésének folyamata önmagában nem elegendő a megfelelő hőviszonyok fenntartásához.

HÚSOK ELKÉSZÍTÉSE A FAFORGÁCSTÍPUSÁNAK SZERINT

Az alábbi táblázat a különböző fajokból származó legjobb faforgácsfajtákat mutatja a hústípusokhoz.

	WIEPRZOWINA	WOŁOWINA	DRÓB	DZICZYNA	BARANINA	RYBY
BUK	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CZEREŚNIA	✓	✓	✓			✓
GRUSZA	✓		✓			
JABŁOŃ	✓					✓
ŚLIWA	✓					
OLCHA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ORZECH WŁOSKI				✓		✓
DĄB	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MŰ SZAKI ADATOK

Tápegység	230V/50Hz
A szivattyú maximális teljesítménye	4W
Üzemhőmérséklet	-5 °C - (+45 °C)
Hatékonyság	2x 3,5L/perc
Vízzálló osztály	IPX4

TISZTÍTÁS



Mielőtt bármilyen munkát végezne a készüléken, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

A parázsló fahamut termel, amely a készülék alján halmozódik fel. Könnyen tisztítható, a készülék szétszerelése. Ehhez lazítsa meg a készülék alján található anyát. Ez megkönnyíti a felgyülemlett kátrány és az égés során keletkező egyéb szennyeződések eltávolítását.

SZOLGÁLTATÁS

Az elektromos kéziszerszámok javítását csak szakképzett személyzet végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a készülék biztonságos használatát.

Cím:

Powermat szolgáltatás

utca Obrońców Poczty Gdańska 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, 4-es mellék

e-mail: Serwis@powermat.pl

GARANCIA

A jótállási idő alatt a vásárló jogosult a gyártási hibából eredő ingyenes javításra.

A jótállás csak akkor érvényesül, ha a terméket hiánytalanul, szétszedve, a vásárlást igazoló bizonylattal és megfelelően kitöltött jótállási jeggyel az értékesítési helyre szállítják.

A GYÁRTÓI GARANCIA KIZÁRÁSAI

Ezek akkor fordulnak elő, ha a készülék természetes kopásból vagy a berendezés helytelen kezeléséből eredő károsodást mutat (pl. túlterhelés, túl nagy nyomás - különösen a műanyag alkatrészek repedése vagy törése, valamint az ilyen sérülésekből származó egyéb mechanikai sérülések és hibák).

Valamint az alábbi esetekben:

- Lesznek károsodások jogosulatlan javításra.
- A készüléket a garanciális időszak alatt manipulálták vagy megjavították jogosulatlanul.
- A szerszámot iparban vagy kézműves munkában használták (a szerszámot erre gyártották).

barkácsolók, és nem kereső tevékenységre szánják).

A garancia nem vonatkozik a szerszám azon részeire, amelyek a természetes kopás vagy túlterhelés következtében megsérülhetnek (pl. tömlők, kábelek, légcsatornák, faburkolatok).

HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Hasznos élettartama végén ezt a terméket nem szabad a normál kommunális hulladékként kidobni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtő helyre kell vinni. Ezt a terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum jelzi. Az anyagok újrafelhasználásával, újrafelhasználásával vagy egyéb használt berendezések használatával Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.

Csak az EU-országok számára:

A 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a használhatatlan elektromos kéziszerszámokat és a 2006/66/EK európai irányelvvel összhangban a sérült vagy használt akkumulátorokat/elemeket külön kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani.

A gyártó a BDO: 000063719 regisztrációs szám alatt aktív

Minden üzlet köteles térítésmentesen átvenni a régi berendezéseket, ha azonos típusú, azonos funkciót ellátó új berendezést vásárolunk. A régi berendezéseit ott hagyhatja abban az üzletben, ahol az új készüléket vásárolta.

Azok az üzletek, ahol legalább háztartási gépek értékesítési területe található 400 m²

, kötelesek ingyenesen átvenni a háztartásokból az ebben az egységben vagy annak közvetlen közelében lévő olyan hulladék berendezéseket, amelyek külső mérete nem haladja meg a 25 cm-t, anélkül, hogy új háztartási berendezéseket kellene vásárolni. A kis használt felszereléseket egy nagy szupermarketben hagyhatja anélkül, hogy újat kellene vásárolnia.

A háztartási célú berendezések vásárló részére történő átadásakor a forgalmazó köteles a háztartási használt berendezéseket a berendezés átadási helyén ingyenesen átvenni, feltéve, hogy a használt berendezés azonos típusú és ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított felszerelés. Ha megrendelést ad le a gyártó hivatalos weboldalán keresztül, egyszerűen tájékoztasson minket úgy, hogy megjegyzését írja be a Megrendelés megjegyzései mezőbe. Így a használt elektromos és elektronikus berendezéseket visszaküldheti a szállítási helyre.

A régi készüléket gyűjtő helyre is elviheti.

A hulladékberendezések tárolóhelyeiről további információ a következő címen érhető el:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

A GYÁRTÓADATAI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
utca Obrońców Poczty Gdańska 97
42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

MEGFELELŐ SÉ GI NYILATKOZAT